

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

UPOZORNĚNÍ:

- před manipulaci s žaluzií zkontrolujte, zda v její dráze není žádná překážka
- udržujte čistotu lamel a dráhy ve vodících lištách
- při výpadku elektrického napětí je žaluzie nefunkční
- v zimním období zkontrolujte možné přimrznutí trnů na vodících lištách

Obsluha motoricky ovládané žaluzie

- spínačem bez aretace na omítku
- centrálním ovládačem

Ovládání pomocí spínače

Vytažení či spouštění žaluzie se aktivuje stiskem tlačítka ve směru požadovaného pohybu žaluzie. Pokud je tlačítko drženo cca 3s, po jeho vypnutí pokračuje žaluzie v navoleném směru až do koncové polohy. Pohyb žaluzie se ukončí automaticky nastaveným koncovým dorazem integrovaným v motoru, nebo ručním impulsem, tedy uvolněním ovládacího spínače nebo krátkým stiskem spínače.

Ovládání pomocí centrálního ovládače

Všechny žaluzie lze najednou ovládat pomocí centrálního ovládače BECKER. Návod na obsluhu je dokumentaci k bytové jednotce.

Údržba žaluzií

Žaluzie jsou bezúdržbové, nedoporučujeme používat žádné mazací tuky na pohyblivé části, mohou působit naopak jako lepidlo pro nečistoty.

Výrobek je za podmínek běžného použití bezpečný a nevyžaduje zvláštní údržbu.

Zvýšené množství nečistot a prachu působí jako brusná vrstva. Při znečištění nebo zaprášení omyjte povrch vodou s běžným saponátovým prostředkem.

V zimním období při mrazech zkontrolujte před navýjením žaluzie, zda není dolní profil nebo i celý žaluziový bal přimrzlý ve vodících lištách nebo k parapetu. V případě přimrznutí, žaluzii nepoužívejte! Námrazu je nutné opatrně odstranit, předejdete tak mechanickému poškození.

Při poruše, vysoké hlučnosti, trhavém pohybu atd., je nutné kontaktovat pronajímatele bytové jednotky.

Je zakázáno:

- upravovat vlastní systém žaluzie
- zasahovat do elektrické části žaluzie nebo řídícího systému žaluzii rozebírat a znova ji sestavovat
- nahrazovat poškozené součásti jinými díly z podobných systémů
- kotvit jiné konstrukce na žaluziový komplet